

NÁVOD K DO SEKI SLIM

Nejprve vložte do ovladače baterie 2xAAA 1,5V, dbejte na správnou polaritu!

Postup programování:

Krok 1: Stiskněte **současně** tlačítka **POWER a CH[^]** a **uvolněte**. LED dioda začne blikat (cca. 25x /s).

Krok 2: Položte **originální** ovladač a ovladač **SEKI** na rovnou podložku **proti sobě** vysílacími diodami ve vzdálenosti 2-5cm

Krok 3: Stiskněte požadované tlačítko na ovladači **SEKI** (např. tlačítko **POWER**) a **uvolněte**, LED zůstane rozsvícená

Krok 4: Stiskněte požadované tlačítko originálního dálkového ovladače (např. tlačítko **POWER**) a **uvolněte**. Úspěšné naučení funkce požadovaného tlačítka ovladačem **SEKI** bude LED dioda signalizovat **2 krát** delším bliknutím a pak zase přejde do stavu připravenosti k dalšímu učení, což bude signalizovat rychlým blikáním LED diody

Krok 5: Pro naučení dalších tlačítek opakujte kroky **3 + 4** dokud nebudou naučeny všechny potřebné funkce

Krok 6: Proces učení tlačítek ukončíte opět současným stiskem tlačítek **POWER a CH[^]** nebo se tak stane po cca. **15 sek. nečinnosti**. LED dioda zhasne

Upozornění : Pokud v průběhu procesu učení dojde k prodlevě převyšující cca. **15 sek**, proces se automaticky přeruší !!!